



Pos.-No.	Part.-No.	Designation	Benennung	PG
1	508.200.01.0	grip	Griffstück	Q
2	508.200.32.3	roll pin 3x26 (2X)	Spannstift 3x26 (2X)	A
3	512.20.27.3	roll pin 3x24	Spiralspannstift 3x24	A
4	508.200.14.0	safety lever	Sicherung	G
5	720.20.23.1	spring	Druckfeder für Abzugstange	A
6	508.200.29.0	bolt for trigger bar	Bolzen für Abzugstange	B
7	508.200.02.0	system housing	Systemgehäuse	Y
8	720.20.29.1	spring	Druckfeder	A
9	508.200.30.1	bolt	Bolzen für Walze	A
10	508.200.03.0	cylinder	Walze	Q
11	508.200.06.0	ejector	Ausstoßer	B
12	517.200.11.3	roll pin 2.5x6	Spiralspannstift 2.5x6	A
13	508.200.31.1	spring	Druckfeder	A
14	508.200.05.0	connecter	Übertragungsstück	B
33	508.200.21.1	spring	Druckfeder	A
15	508.200.04.0	sear	Abzugstollen	B
16	375.40.09.3	pin 2x12	Zylinderstift 2x12	A
17	508.200.15.1	plunger	Rastbolzen	A
18	508.200.25.1	spring	Druckfeder	A
19	508.200.07.0	counter plate	Gegenlagerblech	G
20	505.70.03.3	roll pin 2.5x14 (2x)	Spannstift 2.5x14 (2x)	A
<b>A1</b>	<b>508.200.08</b>	<b>magazin release SA</b>	<b>Magazinhalter BG</b>	D
21	508.200.09.0	magazin release plate	Magazinhalterblech	A
22	508.200.08.1	magazin release body	Magazinhalter	A
23	302.20.32.3	roll pin 2x4	Spiralspannstift 2x4	A
24	508.200.16.0	trigger	Abzug	A
25	512.40.05.1	roll pin 2x8	Spiralspannstift 2x8	A
26	508.200.12.1	spring	Druckfeder für Abzug	A
27	508.200.24.1	spring bolt	Federbolzen Abzug	A
28	508.200.18.1	trigger plate left	Abzugblech, links	A
29	508.200.17	trigger plate right	Abzugblech, rechts	E
31	508.200.22.0	trigger bar	Abzugstange	J
32	508.200.23.0	slide stop lever	Schlittenfanghebel	H
33	508.200.21.1	spring	Druckfeder	A
34	508.5000.02	frame <b>ET</b>	Laufblock <b>ET</b>	U1
35	508.400.06.1	recoil spring	Verschlussfeder	A
<b>A2</b>	<b>508.4000.01</b>	<b>slide SA black ET</b>	<b>Verschluss BG Schwarz ET</b>	D2
	<b>508.4010.01</b>	<b>slide SA stainless ET</b>	<b>Verschluss BG Edelstahl ET</b>	D2
36	508.400.01-1	slide black	Verschluss schwarz	-
	508.400.01-1	slide stainless	Verschluss Edelstahl	-
37	508.400.04.0	piston	Kolbenstange	I
38	512.201.13.3	roll pin 2x12	Spiralspannstift 2x12	A

**ET:** spare part with serial number / Ersatzteil mit Seriennummer      **SA:** subassembly  
**BG:** Baugruppe

Pos.-No.	Part.-No.	Designation	Benennung	PG
39	508.400.03.0	extractor	Auszieher	I
40	503.400.05.1	extractor bolt	Auszieherbolzen	A
41	508.400.13.1	extractor spring	Auszieherfeder	A
42	508.400.15.3	roll pin 2,5x5	Spannstift 2,5x5	A
43	508.400.02.0	firing pin safety	Schlagbolzensicherung	H
33	508.200.21.1	spring	Druckfeder	A
45	508.400.09.0	striker	Schlagbolzen	H
46	508.400.10.1	spring	Schlagbolzenfeder	H
64	508.400.16.1	spring sleeve	Federhülse	A
47	508.400.11.1	locking catch hook	Verriegelungsblech	A
48	508.400.08.0	locking catch	Verriegelungsstück	F
49	448.20.37.3	roll pin 1.5x6	Spiralspannstift 1.5x6	A
<b>A3</b>	<b>508.700.05</b>	<b>rear sight SA</b>	<b>Visier BG</b>	<b>C</b>
50	512.70.08.1	white dot for sight (2x)	Visierstopfen weiss (2x)	A
51	508.700.05.1	rear sight	Visier	-
52	465.55.07.3	grub screw	Gewindestift	A
<b>A4</b>	<b>508.700.07</b>	<b>front sight 1 SA</b>	<b>Korn BG (1)</b>	<b>A</b>
50	512.70.08.1	white dot for sight	Visierstopfen weiss	A
53	508.700.07.1	front sight 1 SA	Korn	-
54	574.20.14.3	front sight screw (TX6)	Schraube für Korn (TX6)	A
<b>A5</b>	<b>508.700.06</b>	<b>front sight 2 SA</b>	<b>Korn BG (2)</b>	<b>A</b>
50	512.70.08.1	white dot for sight	Visierstopfen weiss	A
61	508.700.06.1	front sight 2	Korn	-
<b>A6</b>	<b>508.700.08</b>	<b>front sight 0 SA</b>	<b>Korn BG (0)</b>	<b>A</b>
50	512.70.08.1	white dot for sight	Visierstopfen weiss	A
60	508.700.08.1	front sight 0	Korn	-
<b>A7</b>	<b>508.600.01</b>	<b>magazine SA</b>	<b>Magazin BG</b>	<b>Z</b>
55	508.600.01.0	magazine body	Magazinrohr	-
56	508.600.03.1	butt plate holder	Plättchen	A
57	508.600.02.1	magazine butt plate	Magazinschuh	A
58	508.600.05.1	magazine spring	Magazinfeder	A
59	508.600.04.1	follower	Zubringer	A
62	280 17 52	chamber flag	Chamber Flag	A
	503.400.10.1	drift pin	Durchschlag	A
	465.20.37.3	allen key SW2	Innensechskantschlüssel SW2	A
	508.400.12.3	torx wrench TX6	Torx-Stiftschlüssel TX6	B
	8.508.80.03	brass wire brush	Messingbürste	C
63	508.400.14.1	disassembling tool	Demontagehilfe	A

**64**      **508.400.16.1**      **Spring Guide**

**ET:** spare part with serial number /      **SA:** subassembly  
 Ersatzteil mit Seriennummer      **BG:** Baugruppe